

# Green-Flor® SPC卡扣石塑地板施工說明

## ・ 施工工具 捲尺、膠槌、直尺、美工刀



### 步驟1.



先將靠牆第一排的短邊相接扣緊。

### 步驟2.



第二排起安裝時，請先扣入短邊。

### 步驟3.



短邊扣入後，再卡入長邊即完成卡扣拼接。

### 步驟4.



使用膠槌協助輕敲長邊，可讓每片卡扣地板結合更緊密。

### 步驟5.



如需裁切，先使用尺量好需要的尺寸後，用美工刀劃一至兩刀。

### 步驟6.



拿起後凹折，即可完成裁切。

### 步驟7.



後續每排都依同樣的方式裁切及採階梯式依序安裝。

### 步驟8.



最後一片因空間較小，一樣先扣入短邊，長邊請以45度角的方式微彎後扣入，就完成施工囉！